works with 3DS™

15 in 1 Universal DS Kit

DG3DS-4232

User's Guide

Package Contents:
- Protective Case
- USB SD Card Reader
- 2 Large Styluses
- 4 Screen Protectors (bottom screens for DS Lite, DSi, DSi XL & 3DS)
- Car Charger
- Earbuds
- Audio Splitter
- Cleaning Cloth
- Wrist Strap
- 16 Game Case with 2 SD Card Holders
- Carry All Tote Bag

Protective Case
1. Place your DS System accessories, along with DS System games and SD cards on the side with the mesh pocket.
2. Place the DS System on the opposite side under the elastic straps and pull the Velcro strap over the DS System to secure the DS System.

USB SD Card Reader (for Use with DSi, DSi XL or 3DS)
1. Pull the back cover of the USB SD Card Reader exposing the opening for an SD card.
2. Insert an SD card into the back of the USB SD Card Reader.
3. Pull off the front cover of the USB SD Card Reader exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any powered USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, pull the SD Card Reader from the USB port.

NOTE: Please refer to your device's User's Guide on how to safely remove the USB SD Card Reader.

Large Stylus
1. Lightly touch or slide the Large Stylus across the touch screen of the DS System.

NOTE: Use the stylus only on the lower touch screen. Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen.

Screen Protectors
NOTE: There are 3 layers to the screen protector, 1) A thick layer that has the printed instructions on it 2) A thin transparent layer and 3) The middle protective layer that is attached to your DS System touch screen (lower screen).
1. Remove the thick layer to reveal the sticky layer. Line up the screen protector carefully against the edge of the DS System touch screen (lower screen).
2. Use one hand to push the plastic card applicator (included) forward, slowly removing any air bubbles, while allowing the sticky layer to attach to the DS System touch screen (lower screen).
3. Peel off the thin layer from the top of the screen protector and your DS System will be ready to use.

Car Charger
1. Connect the Car Charger to the DS System's DC input.
2. Plug the Car Charger into your car's power outlet. The Nintendo DS System will begin charging automatically.

Earbuds
1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on the DS System.
2. Volume is adjusted by the volume control on the DS System.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

Contenido Del Paquete:
- Funda Protectora
- Lector De Tarjetas SD - USB
- 2 lápices táctiles grandes
- 4 Protectores de pantalla (Pantallas inferiores para DS Lite, DSi, DSi XL y 3DS)
- Cargador Para El Automóvil
- Auriculares
- Derivador De Audio
- Gamuza De Limpieza
- Cinta Para La Muñeca
- Funda Para 16 Juegos Con 2 Soportes Para SD
- Bolsa Ecológica Totebag para Llevarlo Todo

Funda Protectora
1. Coloque los accesorios del Sistema DS, con los juegos DS y las tarjetas SD en el lado con el bolsillo de malla.
2. Coloque el sistema DS en el lado opuesto por debajo de las tiras elásticas y asegurada con la banda de Velcro.

Lector De Tarjetas SD - USB (para Usar con DSi, DSi XL o 3DS)
1. Retire la cubierta del lector de tarjetas SD - USB dejando ver la abertura para la tarjeta SD.
2. Introduzca una tarjeta SD en la parte trasera del lector de tarjetas SD - USB.
3. Retire la cubierta frontal del lector de tarjetas SD – USB dejando libre el conector USB.
4. Introduzca el conector USB en cualquier puerto USB con alimentación para ver o transferir archivos.
5. Después de ver o transferir archivos, retire el lector de tarjetas SD del puerto USB.

NOTA: Por favor, lea la Guía del Usuario de su dispositivo para saber cómo extraer con seguridad el lector de tarjetas SD – USB.

Lápiz Táctil Grande
1. Toque ligeramente o deslice el lápiz táctil grande por la pantalla táctil del sistema DS.

NOTA: Use el lápiz táctil solamente en la pantalla táctil inferior. Use solamente la presión suficiente para que funcione el juego. Una presión excesiva puede dañar la pantalla táctil.

Protectores De Pantalla
NOTA: Los protectores de pantalla vienen con 3 capas, 1) Una capa gruesa que tiene impresas las instrucciones 2) Una capa fina transparente y 3) Una capa protectora intermedia que es la que se pega a la pantalla táctil de su sistema DS (pantalla inferior).
1. Quite la capa gruesa para mostrar la capa adherente. Alinee cuidadosamente el protector de pantalla contra los bordes de la pantalla táctil de su sistema DS (pantalla inferior).
2. Use una mano para presionar el aplicador plástico (incluido) hacia adelante, eliminando lentamente cualquier burbuja de aire, mientras que la capa adherente se pega a la pantalla táctil del sistema DS (pantalla inferior).
3. Retire la capa fina superior del protector de pantalla y su sistema DS estará listo para usar.

Cargador Para El Automóvil
1. Conecte el cargador en la entrada DC (CC) de su sistema DS.
2. Enchufe el cargador en la toma de corriente de su automóvil. El sistema Nintendo DS empezará la carga automáticamente.

Auriculares
1. Introduzca el terminal de 3.5mm de los auriculares en la salida de auriculares situada en el sistema DS.
2. El volumen se ajusta con el control de volumen del sistema DS.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

Contenu de l'Emballage :
- Étui protecteur
- Lecteur de carte USB SD
- 2 grand Stylus
- 4 protecteurs d'écran (écrans du bas pour DS Lite, DSi, DSi XL & 3DS)
- Chargeur auto
- Écouteurs-boutons
- Séparateur audio
- Chiffon nettoyant
- Bande de poignet
- Étui 16 jeux avec 2 porte-cartes SD
- Sac fourre-tout

Étui Protecteur
1. Placez vos accessoires pour système DS, avec les jeux du système DS et cartes SD, de côté avec la pochette en mailles.
2. Placez le système DS de l'autre côté sous les bandes élastiques et tirez sur la courroie en velcro par-dessus le système DS pour sécuriser le système DS.

Lecteur de Carte USB SD (Utilisez avec DSi, DSi XL ou 3DS)
1. Tirez le couvercle arrière du lecteur de carte USB SD exposant l'ouverture pour une carte SD.
2. Insérez une carte SD à l'arrière du lecteur de carte USB SD.
3. Tirez le couvercle avant du lecteur de carte USB SD exposant la fiche USB.
4. Insérez la fiche USB dans tout port USB pour visionner ou transférer des fichiers.
5. Après le visionnement ou le transfert de fichiers, tirez le lecteur de carte SD du port USB.

NOTE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour savoir comment retirer le lecteur de carte USB SD en toute sécurité.

Grand Stylus
1. Touchez légèrement ou glissez le grand Stylus sur l'écran tactile du système DS.

NOTE : Utilisez le Stylus sur l'écran tactile du bas seulement. N'utilisez seulement qu'assez de pression pour opérer le jeu. Une pression excessive peut endommager l'écran tactile.

Protecteurs d'Écran
NOTE : Il y a 3 couches au protecteur d'écran, 1) Une couche épaisse contenant les directives 2) Une couche transparente mince et 3) La couche protectrice du milieu qui est jointe à l'écran tactile de votre système DS (écran du bas).
1. Retirez la couche épaisse pour révéler la couche collante. Alignez gentiment le protecteur d'écran aux rebords de l'écran tactile du système DS (écran du bas).
2. Utilisez une main pour pousser l'applicateur en plastique (inclut) vers l'avant, retirant lentement toute bulle d'air, tout en permettant à la couche collante de s'adhérer à l'écran tactile de votre système DS (écran du bas).
3. Pelez la couche mince du dessus du protecteur d'écran et votre système DS est prêt à être utilisé.

Chargeur Auto
1. Branchez le chargeur auto à l'entrée CC du système DS.
2. Branchez le chargeur auto à la sortie électrique de votre auto. Le système Nintendo DS commencera à charger automatiquement.

Écouteurs-Boutons
1. Insérez l'embout 3.5mm des écouteurs-bouchons dans la prise d'écouteurs située sur le système DS.
2. Le volume est ajusté par le contrôle de volume sur le système DS.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net